



Procédure d'installation et d'activation des cartes GlobeXplorer

I. Installation de GlobeXplorer

A. Paramétrage de l'appareil Android

1. Eteignez votre appareil Android, insérez la carte SD et rallumez votre appareil
2. Si un message vous demande « **Souhaitez-vous changer le disque d'écriture par défaut** », répondre « **Annuler** »
3. (sous Android 7 et - uniquement) Allez dans les « **Paramètres** »  de votre appareil Android puis dans la rubrique « **Sécurité** » et cochez « **sources inconnues** ».
4. Quittez les « **Paramètres** »

B. Installation du logiciel GlobeXplorer

1. Ouvrez le « **Gestionnaire de fichiers** »  et allez dans « **Carte SD -> GpsGlobe -> Apps** »
2. (facultatif) Cliquez sur « **GPS Test.apk** » puis cliquez sur « **Installer** » pour lancer l'installation
3. Cliquez sur « **GlobeXplorer_2.3.x.apk** » puis cliquez sur « **Installer** » pour lancer l'installation
*Sous Android 8 et +, si un message de sécurité apparaît, cochez sur « **Autoriser depuis cette source** »*
4. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « **Ouvrir** »
5. L'application va chercher automatiquement les cartographies présentes sur la carte micro-SD et va proposer de créer un compte **GlobeXplorer** ou se connecter à un compte existant :
 - 5a. Si vous n'avez pas encore de compte **GlobeXplorer**, allez à l'étape II.A
 - 5b. Si vous aviez déjà un compte **GlobeXplorer**, allez à l'étape II.B
6. (Optionnel) Allez chercher l'icône **GlobeXplorer**  dans les Applications  et glissez-déposez l'icône sur le bureau (= maintenir le doigt sur l'icône, la déplacer sur le bureau et la lâcher à l'endroit souhaité). Faire de même avec l'icône de « **GPS Test** » .

C. Définir le chemin des cartes (facultatif)

(à faire si vos cartographies ne sont pas détectées)

1. Lancez l'application « **GlobeXplorer** »
2. Allez dans **Menu -> Réglages**, onglet **Général**, rubrique « **Chemin des cartes** »
3. Cliquez sur « **Recherche Auto** », un chemin des cartes vous sera proposé : cliquez sur « **Sauvegarder** »

Si aucun chemin n'est détecté automatiquement :

4. A côté d' « **Emplacement carte SD** », appuyez sur « **Parcourir** » puis choisir le chemin suivant : **storage/XXXX-XXXX/GpsGlobe/Maps** où "XXXX-XXXX" est un numéro propre à votre carte SD.
Exemple : si dans le dossier « **storage** » vous voyez apparaître « **H147-871U** », le chemin à suivre sera alors « **storage/H147-871U/GpsGlobe/Maps** »
5. Une fois dans "Maps" faites "Ouvrir"
6. Enfin, fermez l'application en appuyant plusieurs fois sur la flèche « **Retour** » puis relancez l'application afin de terminer l'activation de vos cartes.

II. Procédure d'activation en ligne des cartes GlobeXplorer

Pour pouvoir utiliser vos cartographies, il est nécessaire de les activer. Pour cela, il faut créer un compte **GlobeXplorer** (différent de votre compte client que vous avez notre site internet).

Vous disposez de **3 activations** (soit jusqu'à 3 appareils Android en tout) en cas de changement d'appareil dans le futur.



Important : l'activation des cartes nécessite d'être connecté à internet directement depuis votre appareil Android (Wifi recommandé, ou 3G/4G).

A. Création d'un compte GlobeXplorer (si vous n'en avez pas déjà un)

1. Lancez **GlobeXplorer**
2. Un message informant que « **De nouvelles cartographies ont été détectées, voulez-vous les activer ?** », répondez « **Oui** »
3. Choisissez « **Créer cpte** » (= Créer compte)
4. Entrez votre **nom, prénom, identifiant** (email) et **mot de passe**
5. Un code à 4 chiffres (PIN) vous sera envoyé sur votre adresse email
6. Pour confirmer la création de votre compte, rentrez à nouveau votre identifiant (email), votre mot de passe et votre code PIN.

(Remarque : le code PIN n'est demandé qu'une seule fois pour la création du compte)

B. Enregistrement et activations des cartographies

1. Si besoin, lancez à nouveau **GlobeXplorer**
2. Un message informant que « **De nouvelles cartographies ont été détectées, voulez-vous les activer ?** », répondez « **Oui** »
3. Choisissez « **Connexion** » et entrez votre identifiant et votre mot de passe
4. Les cartes devraient être détectées (cochez les cartes à activer dans la liste proposée puis cliquez sur « **Enregistrer** »)
5. Une fois le démarrage du logiciel terminé, quittez **GlobeXplorer** et relancez-le
6. Au redémarrage de **GlobeXplorer**, un message du type « **CONFIRMATION : Voulez-vous activer les cartographies sur cet appareil maintenant ?** » va apparaître, répondez « **Oui** »
7. Attendre que le processus d'activation se termine puis passez à l'étape c.

Si le message « **fichier product (*.idu) non détecté** » (surligné en rouge) apparaît :

1. Allez dans « **Menu -> Enreg. Produit** »
2. Appuyez sur « **Recherche Auto** » : une des cartographies devrait être détectée*
3. * Si seul "**Parcourir**" apparaît après à la recherche Auto, il faut :
 - a. chercher manuellement les fichiers « **products** » (**.idu**) qui se trouvent dans :
« **storage/ XXXX-XXXX/GpsGlobe/Products/** »
 - b. Ensuite, cliquer sur un des fichiers dont le nom est composé d'un grand nombre de chiffres et de lettres, et se terminant par l'extension "**.idu**"
(ex : **3760235710200_C8A6E5468BFA8DE.idu**) ; puis faire "**ouvrir**"
4. Le nom du produit détecté doit s'afficher en haut => cliquez sur « **Enregistrer** »
5. Si nécessaire, validez les étapes d'enregistrement du produit sur votre compte **GlobeXplorer** puis l'activation de cette cartographie sur votre appareil Android.
6. Enfin quittez **GlobeXplorer** (en utilisant la flèche retour) puis relancez-le.
Si plusieurs packs cartographiques sont à activer (donc plusieurs fichiers ".idu"), il faudra refaire ce même processus (Etape B de 1 à 6) pour chacun d'entre eux.

C. Vérification des cartographies

1. Lancez **GlobeXplorer**
2. Allez dans « **Menu -> Choisir une carte** »
3. Cliquez sur « **Listes** » en bas à droite
4. Cliquez sur une des dalles proposée (autre que « **World Topo** ») et si possible une carte peu détaillée puis cliquez sur « **Ok** » pour l'afficher à l'écran
5. Appuyez longtemps sur le bouton (+) (ou sur le bouton (-)) pour changer de fond de carte (+ détaillé ou - détaillé)
6. Cliquez sur « **Centrer** » pour vérifier que la localisation GPS fonctionne